

Montagehinweise:

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Abschließbaren PanzerHülse!
Folgende Anleitung soll Sie bei der Montage unterstützen.

- Ein exaktes Bohrloch ist die Grundvoraussetzung für die Funktion eines jeden Wandankers!
- Bohren Sie ein Loch mit 10mm Durchmesser und mindestens 80mm Tiefe.
Beginnen Sie das Bohrloch mit einer kleineren Bohrer-Größe, dann wird das Bohrloch exakter.
- Bohren Sie das Loch möglichst im rechten Winkel zur Wand.
Geringe Abweichungen kann die PanzerHülse durch das vorgegebene Spiel ausgleichen.
- Vor dem Einbringen des Dübel möglichst das Bohrmehl mit einem Staubsauger absaugen.
- Zum Eindrehen der Schraube benötigen Sie einen 6mm Inbusschlüssel, so etwas finden Sie zB. an Universal-Werkzeugen für Fahrräder.
Der Inbusschlüssel darf im Schraubenkopf nicht zu viel Spiel aufweisen sonst besteht die Gefahr das die Aufnahme im Schraubenkopf beschädigt wird.
Im Zweifelsfall überprüfen Sie noch einmal die korrekte Größe des Inbusschlüssels oder besorgen Sie sich ein Qualitätswerkzeug.
- **Wichtig: Die Schraube muss mit einem Widerstand in den Dübel gedreht werden, nur dann sitzt der Dübel richtig im Bohrloch, nur dann kann der Wandanker seine Funktion erfüllen!**
- **Schrauben Sie den Wandanker nur handfest, nur so ist die Drehbarkeit gewährleistet.**
- **Benutzen Sie zum Anschrauben keine Werkzeuge mit hohen Drehmomenten wie Akku-Schrauber, Schlag-Schrauber oä..**